

THE ALCHEMIST  
ATELIER



# Scent Creator



Guide de l'utilisateur

© 2019 Noustique Perfumes S.L. Apdo. 31104, 08080 Barcelona, Spain

UG2019-01

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.

Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales de Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

# TABLE DES MATIÈRES

AVANT DE COMMENCER	4
Déballage	4
Accessoires	4
Télécommande	4
Vue d'ensemble	5
INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ	6
Sécurité de l'appareil	6
Sécurité des Parfums et des Fragrances	7
UTILISER LE SCENT CREATOR	8
Préparer l'appareil	8
Jumelage de votre Smartphone	9
Voyants d'état	10
Faire votre Formule	11
Collecte de Parfums et de Formules	11
ENTRETIEN	12
Cartouches de Parfum	12
Nettoyage	12
DÉPANNAGE	14
SPÉCIFICATIONS	16

# AVANT DE COMMENCER



IMPORTANT: LIRE CE GUIDE AVANT L'UTILISATION

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Ce guide de l'utilisateur et d'autres documents utiles sont également disponibles sur notre site Web: [thealchemistatelier.com](http://thealchemistatelier.com)


---

## Déballage

Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et sortez l'appareil de la boîte.

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, pouvant être recyclés ou réutilisés. Ne jetez pas ce produit et son emballage en tant que déchet non trié.

Utilisez votre décharge locale pour la collecte des équipements électriques et électroniques à des fins de retour, de recyclage et de récupération afin de minimiser les effets sur l'environnement ou la santé humaine.



Contenu de la boîte: Scent Creator, cordon d'alimentation, panier, guide de démarrage rapide et garantie.

---

## Accessoires

Les cartouches de parfum, les couvertures, les flacons et autres accessoires peuvent ne pas être inclus et doivent être achetés séparément.

Personnalisez votre créateur de parfum avec le design du couvre-porte qui correspond le mieux à votre style.

Collectez autant de cartouches de parfum que vous le souhaitez. Plus vous en avez, plus vous aurez de possibilités créatives.





Les flacons de formules sont disponibles en différentes tailles et en kits.

---

## Télécommande

Le Scent Creator est contrôlé sans fil par une application qui doit être installée sur votre smartphone avant de pouvoir utiliser l'appareil. L'application gratuite est disponible pour Android et iOS.

# Vue d'ensemble



# INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

---

## Sécurité de l'appareil

- Le Scent Creator est uniquement destiné à un usage domestique. À titre de référence, une utilisation normale serait une production mensuelle d'environ 70 ml de parfum sur une période de 10 ans. Un autre type d'utilisations pourrait annuler la garantie.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances sur les dangers impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Les réparations incorrectes sont dangereuses. Les réparations ne peuvent être effectuées que par l'un de nos techniciens après-vente formés.
- Cet appareil est fourni avec un cordon d'alimentation adapté à votre pays. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. Pour éviter tout dommage, ne marchez pas dessus, ne le pincez pas et ne le tournez pas inutilement. S'il est endommagé, remplacez-le immédiatement ou contactez notre Service Clientèle.
- Cet appareil est équipé d'un fusible de protection. Si le fusible saute, il doit être remplacé par un fusible avec courant nominal de 2A.
- Si l'appareil est défectueux, débranchez-le du secteur ou désactivez le disjoncteur dans la boîte à fusibles. Contactez le Service Clientèle.
- Cet appareil doit être placé verticalement sur une surface plane et à niveau. Il faut compter sur la gravité pour maintenir certains composants en place et éviter de renverser des liquides.
- Utilisez uniquement les couvre-portes d'origine The Alchemist Atelier.
- N'ouvrez pas la porte avec un flacon dans le support. Retirez le flacon du support avant d'ouvrir ou de fermer la porte pour l'empêcher de tomber.
- Ne retirez pas le flacon du support lorsque l'appareil est en marche. Attendez d'entendre que le travail est terminé pour retirer le flacon.


- N'ouvrez pas la porte si vous entendez que le Scent Creator fonctionne. Attendez d'entendre que le travail est fini, puis ouvrez la porte.
- Lorsque le tiroir est sorti, n'appuyez pas trop fort dessus, cela pourrait faire basculer l'appareil.
- Ne pas obstruer les fentes de ventilation à l'arrière de l'appareil. Bien que très peu de chaleur soit produite à l'intérieur, une ventilation est nécessaire pour un fonctionnement correct.
- Il y a un capteur optique derrière le porte-flacon. Gardez-le propre afin qu'il puisse détecter la présence ou l'absence d'un flacon. Cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil.

L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez référer toutes les réparations à notre service clientèle. Pour le dépannage de base, reportez-vous à la page 14 de ce guide.

---

## Sécurité des Parfums et des Fragrances

- Utilisez uniquement les cartouches de parfum et les flacons de formules d'origine The Alchemist Atelier.
- Ne piquez pas dans les ouvertures de la cartouche ou ne les manipulez pas autrement. Le Scent Creator garde un compte précis de la quantité de parfum distribué et toute altération pourrait en altérer le contenu et conduire à des estimations erronées.
- Vérifiez les avertissements de sécurité imprimés sur chaque cartouche concernant l'alcool et les autres ingrédients odorants. Assurez-vous de ne pas être allergique à l'un d'entre eux.
- Les formules produites dans l'appareil sont destinées à un usage externe uniquement. Appliquez sur les poignets et le cou pour des résultats optimaux. Ne pas avaler.
- Des informations légales sur les ingrédients pour chaque formule créée avec l'application apparaîtront dans l'enregistrement de chaque formule. Voir l'application pour plus de détails.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, ne laissez pas de flacon de formule dans le support. Il pourrait tomber accidentellement du support ou tomber si l'appareil est déplacé. De plus, toute formule dans le flacon pourrait s'évaporer.



# UTILISER LE SCENT CREATOR

## Préparer l'appareil

Pour commencer à utiliser le Scent Creator, assurez-vous de disposer de cartouches de parfum, de flacons de formule vides et d'un cache de porte.

1. Ouvrez la porte en appuyant des deux côtés sur la moitié inférieure de la porte. On entendra un clic qui indiquera l'ouverture, alors vous pouvez tirer le tiroir complètement.
2. S'il s'agit de votre première utilisation, retirez tout emballage de protection. Retirez le couvercle de protection en carton de la porte et fixez à nouveau le couvercle. Les aimants le maintiendront en place.
3. Insérez les cartouches de parfum dans les emplacements vides du panier. Lorsque vous insérez une cartouche dans le panier, assurez-vous qu'elle s'insère complètement.
4. Poussez le tiroir vers l'intérieur et fermez la porte en poussant des deux côtés de la moitié inférieure jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
5. Branchez le cordon d'alimentation fourni sur la prise située à l'arrière.
6. Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur.
7. Allumez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière. S'il s'agit de votre première utilisation, les voyants d'état clignotent pour indiquer qu'une connexion Bluetooth est nécessaire.






---

## Jumelage de votre Smartphone

Vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Vos appareils se souviendront du couplage par la suite.



1. Installez l'application Alchemist Atelier sur votre smartphone. Ouvrez l'application et sélectionnez la fonctionnalité de couplage.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre smartphone.
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code de jumelage imprimé sur l'étiquette de la porte. Retirez le couvercle de la porte pour voir l'étiquette. Les voyants d'état cesseront de clignoter une fois le couplage terminé.
4. Remplacez le couvercle sur la porte et fermez-le.

---

## Voyants d'état


Les voyants d'état indiquent l'état du Scent Creator et sont utiles pour savoir ce qu'il fait et s'il attend une action de l'utilisateur. Le tableau suivant explique la signification des indications:

<i>Lumières</i>	<i>Statut</i>
Bleu	En attente d'une action de l'utilisateur. Actions utilisateur possibles: <ul style="list-style-type: none"><li>• couplage avec un smartphone</li><li>• insérer une cartouche</li><li>• placer un flacon dans le support</li><li>• fermer la porte</li><li>• retirer le flacon de la formule finie</li></ul>
Blanc	Prêt à mélanger / Mélange de la formule
Jaune	Mise à jour logicielle
Rouge	Erreur d'entraînement du panier. Pour le dépannage, suivez les instructions de la page 14
Violet	Erreur de dose de la cartouche. Pour le dépannage, suivez les instructions de la page 14


---

## Faire votre Formule

1. Mettez un flacon vide dans le support. Assurez-vous que la capacité correspond à la quantité de préparation à préparer, sinon le liquide risque de déborder. Utilisez toujours un flacon vide pour chaque formule. S'il en reste dans le flacon et que vous en faites plus, il pourrait déborder.



2. Jouez avec l'application en mélangeant vos propres formules ou en utilisant des formules populaires partagées par d'autres utilisateurs. Notre communauté d'utilisateurs grandissante est une excellente source d'inspiration où vous pouvez également partager vos créations. Suivez les instructions dans l'application.



3. Une fois le flacon rempli, retirez-le de son support. Pour bien mélanger votre formule fraîchement préparée, ne la secouez pas brusquement. Il vous suffit de tapoter le flacon avec vos doigts.

4. Vissez la pompe sur le flacon le plus tôt possible pour préserver les propriétés de la formule. Pour éviter la contamination croisée de vos formules, vous devez toujours utiliser une nouvelle pompe pour chaque nouvelle formule.


5. N'oubliez pas d'éteindre le commutateur lorsque vous avez terminé

---

## Collecte de Parfums et de Formules

Chaque panier peut contenir jusqu'à 12 cartouches, mais il y a beaucoup plus de senteurs disponibles. Vous pouvez conserver les collections de parfums dans différents paniers afin de pouvoir les préparer facilement pour produire vos formules préférées. De cette façon, vous pouvez simplement échanger des paniers pour obtenir rapidement tous les parfums nécessaires à une formule.

Mettez une étiquette sur chaque flacon pour identifier vos formules. En cas de déplacement ou pour éviter d'appuyer accidentellement sur la pompe, mettez notre pince spéciale.



# ENTRETIEN

---

## Cartouches de Parfum

Conservez toujours suffisamment de cartouches de parfum pour produire vos formules préférées, en les remplaçant au fur et à mesure qu'elles se vident. Si toutes les cartouches du panier sont vides, l'appareil ne peut produire aucune formule.

Vous pouvez trouver tous les parfums actuellement disponibles dans l'application.

N'oubliez pas de renvoyer vos cartouches vides usagées au recyclage.

---

## Nettoyage

Gardez l'appareil propre en essuyant les surfaces visibles avec un chiffon propre et humide. La zone située sous le porte-bouteille est la plus susceptible d'accumuler des gouttes ou de la poussière.

Pour nettoyer le couvercle de la porte plus confortablement, vous pouvez le retirer de la porte.

Le capteur optique situé derrière le porte-flacon doit rester propre. Essuyez avec un chiffon propre et humide si nécessaire.

Le panier doit être nettoyé avec un chiffon humide si des gouttes de parfum tombent dessus. Pour le faire, ouvrez la porte et retirez le panier.

Le panier peut également être essuyé avec un chiffon propre et humide.

Si nécessaire, vous pouvez retirer une cartouche et l'essuyer avec un chiffon propre et humide. Évitez de toucher les ouvertures! Puis remettez-la dans le panier.

Pour réutiliser les flacons, nous recommandons de les laver à l'eau et au détergent (au lave-vaisselle ou à la main), seulement quand elles sont vides, et de les laisser sécher complètement avant d'ajouter une nouvelle formule.


La pompe du flacon ne doit pas être lavée, remplacez toujours pour chaque nouvelle formule.


Pour éviter d'endommager le Scent Creator, n'utilisez pas les matériaux suivants pour le nettoyage:

- produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs
- produits de nettoyage à forte teneur en alcool
- éponges ou tampons à récurer durs
- machines de nettoyage à l'eau ou à la vapeur à haute pression
- produits de nettoyage à chaud

# DÉPANNAGE

Le tableau suivant répertorie les problèmes courants que vous pouvez rencontrer et leurs solutions:

<i>Symptôme</i>	<i>Cause possible</i>	<i>Solution</i>
L'appareil ne s'allume pas (les voyants d'état sont éteints)	Le câble d'alimentation est lâche	Vérifiez que les deux extrémités du câble sont correctement branchées
	Le fusible a sauté	Remplacez le fusible (2 A)
Le jumelage Bluetooth échoue (les voyants d'état indiquent un dégradé bleu)	La fonction Bluetooth de votre smartphone est désactivée	Activer la fonction Bluetooth sur votre smartphone
	Votre smartphone n'est pas visible pour le couplage	Rendre votre smartphone visible dans les paramètres Bluetooth
	Il y a une forte interférence radio	Éteignez d'autres périphériques Bluetooth ou Wi-Fi ou éloignez-les
J'entends la machine fonctionner mais elle s'arrête sans faire de formule (les voyants d'état indiquent un dégradé bleu)	Les cartouches sont vides ou il n'y a pas de cartouches dans le panier	Remplacez les cartouches de parfum
Erreur de panier (les voyants d'état affichent un dégradé rouge)	L'entraînement du panier n'est pas engagé correctement	<p>1. Retirez le panier.</p>  <p>(continuez à la page suivante)</p>

<i>Symptôme</i>	<i>Cause possible</i>	<i>Solution</i>
		<p>2. Tournez le panier dans le bac du panier jusqu'à la prochaine étape.</p>  <p>3. Insérez le panier et fermez la porte. Si le problème persiste, répétez la procédure.</p>
Erreur de dose de la cartouche (les voyants d'état indiquent un dégradé violet)	Une cartouche ne se dose pas correctement	Éteignez l'appareil, puis rallumez-le

Si votre problème ne figure pas dans la liste ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, contactez notre Service Clientèle à l'adresse suivante:

- Par email: [support@thealchemistatelier.com](mailto:support@thealchemistatelier.com)
- Par téléphone: +33 184 608 474
- Par courrier: Noustique Perfumes S.L.  
Apdo. 31104  
08002 Barcelona  
SPAIN

# SPÉCIFICATIONS

Modèle: Scent Creator

Nombre de cartouches: 12

Alimentation: 220 -240 V AC 50-50 Hz

Fusible: 2A

Consommation d'énergie: 24 W

Technologie sans fil: Bluetooth Low Energy

Dimensions: 219 W x 219 D x 330 H (mm)

Poids: 9 Kg





© 2019 Noustique Perfumes S.L. Apdo. 31104, 08080 Barcelona, Spain

[thealchemistatelier.com](http://thealchemistatelier.com)

UG2019-01